




MATERIAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

" CONFORME LEI FEDERAL N° 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBEIS ".

Manual do Usuário

SEMP TOSHIBA
INFORMÁTICA



www.semptoshiba.com.br

Notebook IS 1451

Página Intencionalmente deixada em branco

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

Certificado de garantia	5
Introdução	7
Certifique-se que você tenha tudo	9
Destaque de recursos	10
Onde Procurar Informações	13
Instalação	14
Segurança e Manutenção	15
Fazendo Conexões	17
Conectores	17
Dicas Para Novos Proprietários	20
Desligando seu computador	21
Selecione um lugar para trabalhar	23
Assistência Técnica	26

CAPÍTULO 2

INICIANDO	28
Hardware e Software	29
Vista Frontal IS 1451	31
Vista Lateral Esquerda	36
Vista Lateral Direita	37
Vista da Traseira	38
Vista da Base	39
Entendendo as funções do teclado	41
Funções básicas do teclado	42
Teclado Numérico/Touch Pad	48
Cuidados com o Touch Pad	50
A Unidade de CD-ROM, DVD-ROM, ou Combo	51
Usando a porta USB	53
Usando o Sistema de Áudio Externo	55
Usando LAN Rede sem Fio (opcional)	56
Usando a Porta de Modem	57
Memória	58

O Sistema de Gráficos	60
Informações sobre a Função de LAN rede sem fio (opcional)	62

CAPÍTULO 3

GERENCIAMENTO DE ENERGIA	63
Usando a Bateria	65
Conectando a Fonte de Energia CA	67
Iniciando o Modo Suspensão	68
Dicas de Economia de Energia	69

CAPÍTULO 4

UTILIZANDO O UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DO BIOS	73
Executando o Programa BIOS setup	74
Usando o Menu Principal de Configuração	75
Usando a Configuração Avançada de CMOS	77
Configuração do Menu de Segurança	78
Usando a Configuração de Boot	79
Menu de Info	80
Como Sair do Programa Setup	80

ANEXO A

PERGUNTAS FREQÜENTES	83
----------------------------	----

ANEXO B

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	87
-----------------------------	----

ANEXO C

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES	93
---------------------------------	----

CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA assegura ao proprietário-consumidor deste computador, garantia BALCÃO contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias (garantia legal) e mais 270 (duzentos e setenta) dias de garantia contratual, a contar da data da compra, que será constatada com a apresentação da nota fiscal de compra.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, com exceção de peças plásticas (ex. carcaça, dobradiças, molduras e tampa de LCD), desde que, a critério de seu técnico credenciado constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso, ou seja, em obediência às instruções do próximo parágrafo.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente (Ex: queda, derramamento de líquido em seu interior, inserção de objetos estranhos, quebra do display, etc.), agentes da natureza (queda de raio na rede elétrica/na rede telefônica, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, ou por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, ou ainda alteração na configuração original dos softwares pré-instalados, ou se este certificado de garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não é responsável por softwares que não sejam os pré-instalados. Todos os softwares são fornecidos com suas respectivas licenças de uso, assim como as condições necessárias para sua utilização. O funcionamento dos programas são de integral responsabilidade de seus fabricantes. Dessa forma a Semp Toshiba Informática e seus fornecedores não se responsabilizam por quaisquer danos diretos, conseqüentes e incidentais, seja qual for a causa, provocados pelos referidos softwares ou pela perda de dados pessoais contidos no disco rígido dos computadores.

Transferência: se o proprietário-consumidor transferir este computador a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor. A garantia só será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.

SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA
Avenida João Dias, 2476 A - Santo Amaro
04724-003 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: (11) 5643-5000 - Fax: (11) 5643-5011
Atendimento ao Cliente: (11) 5643-5050

Página Intencionalmente deixada em branco

Prezado Consumidor:

Parabéns pela compra de seu Notebook! Ele possui as características mais avançadas em tecnologia de computadores portáteis. Ele associa ergonomia de ponta com arquitetura sofisticada para oferecer a você um computador compacto, poderoso e fácil de usar. Projetado para uma vasta gama de aplicativos de produtividade gerais, de negócios e pessoais, o notebook é a escolha ideal para uso no escritório, em casa e em viagens.

Esse manual contém informações necessárias para configurar e utilizar seu novo notebook. Ele descreve todas as características do notebook de uma forma fácil de ler, mas completa.

Marcas Registradas

Os nomes de produto são usados aqui somente para finalidade de identificação e podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. Microsoft, Windows XP, Windows Vista e Windows Sound System são Marcas Registradas da Microsoft Corporation.

Intel®, Intel ® Celeron ® M são marcas registradas da Intel Corporation. Sound Blaster, Sound Blaster Pro são marcas registradas da Creative Technology.

Todos os outros nomes de marca ou produto mencionados neste manual são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.



Atenção: Ao inicializar pela primeira vez o sistema operacional, o computador levará algum tempo para reconhecer todas as configurações instaladas. Durante esse tempo, a tela ficará escura e somente o indicador do mouse será visível, isto é perfeitamente normal.

Página Intencionalmente deixada em branco

CERTIFIQUE-SE QUE VOCÊ TENHA TUDO

Seu computador já vem com tudo que você precisa para operá-lo imediatamente. Entretanto antes de você se precipitar, é conveniente certificar-se que você recebeu tudo que lhe é devido.

Se qualquer item estiver faltando ou danificado, avise imediatamente seu revendedor. Para ajuda, contate a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA como descrito na Assistência Técnica / Suporte, na página 26.

Composição

- Um notebook.
- Uma bateria interna (montada).
- Uma unidade de CD-ROM ou CD-R/W ou DVD ou Combo (montada).
- Um adaptador CA com cabo de alimentação.
- Manual do usuário.
- CD-ROMs do software do sistema.
- Um cabo para conexão do modem a uma linha telefônica (não digital)

Notas:

A configuração pode variar.

Já estão inclusos todos os cabos necessários para a instalação.



Precaução: Ao comprar acessórios, adquira somente aqueles aprovados para utilização com seu computador. Seu fornecedor de sistemas pode obter estes acessórios aprovados. Se você usar itens que não são aprovados para utilização com este computador, poderá causar mau funcionamento do mesmo, ou emitir/receber radiação eletromagnética acima dos regulamentos locais. Para acessórios não patenteados, tais como cartões PC Express tipo II ou impressoras, assegure-se de que os acessórios funcionem adequadamente em seu computador antes de efetuar a compra. Seu revendedor de sistemas poderá recomendar marcas e modelos confiáveis.

DESTAQUE DE RECURSOS

Antes de começarmos a identificar cada parte de seu PC Notebook, primeiro apresentaremos outros recursos notáveis de seu computador.

Unidade de Processamento

Seu notebook funciona com um microprocessador Intel®. Verifique junto ao seu distribuidor sobre o tipo de CPU e velocidade.

Totalmente compatível com toda uma biblioteca de software de PC baseada em sistemas operacionais Windows XP e Vista.

Memória

Este notebook oferece dois soquetes de memória para a instalação de módulos DDRII SDRAM 200-pin SODIMM até 2GB, usando módulos de 256MB, 512MB ou 1024MB DDRII SDRAM.

Monitor LCD de Tela Larga (Wide Screen)

Proporciona extraordinária exibição em tela larga de 14.1" W TFT - LCD (matriz ativa) XGA. É a melhor opção para você assistir a filme em DVD.

Rede sem Fio (opcional)

Conexão de Rede Wireless, IEEE 802.11b/g, mini módulo PCI (BTO).

Sensor de Luminosidade do LCD

Ajusta automaticamente o brilho do LCD.

Rede Local

Para atender à demanda de alta largura de banda, este notebook possui placa de rede 10/100 Mbps Ethernet (Gigabit opcional).

Conektor PC Express Card

O conector do cartão PC Express permite instalar um cartão PC Express tipo II.

USB 2.0

Oferece três portas USB2.0 para transmissão E/S de dados mais rápida.

Sistema Gráfico

Oferece controlador de gráfico ultra-rápido, incorporado Intel 945 / GM 940 GML

Arquitetura de Barramento Local PCI

IDE PCI Aperfeiçoada de 32 bits otimiza a transferência de dados entre a CPU e unidades de disco rígido SATA. Suporta ultra DMA ATA-150 PIO Mode até PIO Mode 4, domínio de barramento para Esquema LBA.

Sistema de Áudio

Áudio de alta definição de 2 canais incorporados.

Flash BIOS

Flash BIOS permite que você atualize facilmente o BIOS do sistema usando programa utilitário Phoenix Flash.

Gestão de Energia e Sistema

SMM (Modo de Gestão de Sistema) Integrado no chipset do sistema que desliga componentes que não estejam em uso, para reduzir o consumo de energia. Para executar a gestão de energia, você pode definir o parâmetro

nas propriedades de Opções de Energia, apontando seu mouse no Painel de Controle do Windows.

Teclas especiais de suspensão permitem que você suspenda a operação do sistema instantaneamente e reiniciar apenas pressionando o botão liga-desliga.

Senha de sistema para Usuário e Supervisor incluída no Programa BIOS SETUP para proteger seu computador contra uso não-autorizado.

Unidade de Disco Rígido de Alta Capacidade

O computador tem uma unidade de disco rígido de alta capacidade para armazenar seus programas favoritos e grandes arquivos de multimídia.

Capacidade de Modem

Possui modem embutido de 56kbps para conexão a uma linha telefônica (não digital)

Leitor de Cartão de Memória

O Leitor de cartão de memória oferece o método mais rápido e conveniente para transferir fotos, música e dados entre o seu notebook e equipamentos compatíveis, tais como câmera digitais, tocadores de mp3, telefones celulares e PDAs.

ONDE PROCURAR INFORMAÇÕES

Sobre Seu Computador

Este Manual do Usuário descreve os elementos importantes do seu computador. Novos usuários podem obter uma simples orientação passo-a-passo na seção “Fazendo conexões” deste capítulo.

Sobre o Windows

O Manual do Windows fornece uma visão geral do sistema operacional Windows. A ajuda do Windows, encontrada no menu Iniciar, dispõe de uma ampla assistência ao Windows.

INSTALAÇÃO:

A Fonte de Alimentação do seu Notebook se ajusta automaticamente à tensão da rede elétrica (110V ou 220V). Aconselhamos a utilização de um estabilizador de tensão (não acompanha o equipamento de fábrica) para evitar variações na rede elétrica, afim de que danos ao notebook não ocorram.

Vale salientar a importância da tomada em que será ligado o computador. Ela deve possuir as seguintes características:

- Exclusiva e independente (nunca utilize-a em conjunto com outras máquinas).
- Deve possuir proteção contra sobrecorrente por disjuntores ou dispositivo similar (bipolares nos casos de alimentação bifásica).

No caso de dúvidas na instalação, consulte uma empresa especializada.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Você pode utilizar seu computador em diversas condições ambientais. Entretanto, para assegurar o uso prolongado e um alto desempenho contínuo, considere os fatores a seguir ao configurar seu computador:

- Siga todos os avisos e instruções descritas neste documento e em todos os programas de Ajuda do Windows.
- Ao utilizar seu computador pela primeira vez, recomendamos que você leia cuidadosamente a parte Fazendo Conexões deste manual e calibre a bateria para assegurar ótimo desempenho da mesma.
- Desconecte o computador da tomada antes de limpá-lo. Use um pano úmido para limpeza. Não use aerosóis, solventes ou detergentes fortes.
- Não utilize o computador perto de água ou de outros líquidos. Nunca derrame líquido sobre o computador.
- Não coloque o computador em um local instável, onde ele possa escorregar ou ser derrubado. Uma queda poderá provocar danos sérios.
- As fendas e aberturas no gabinete do sistema têm finalidades de ventilação. Não bloquee ou cubra estas aberturas, caso contrário o sistema poderá ficar superaquecido. Não utilize ou guarde o computador junto a fonte de calor ou de poeira. Não utilize sobre superfícies macias como por exemplo sobre um cobertor
- Na parte inferior deste notebook existe uma etiqueta com informações sobre os requisitos de energia deste sistema. Estes requisitos devem ser atendidos. Caso você não tenha certeza de seu suprimento de energia local, consulte seu revendedor ou Empresa de Energia local.
- Não pise nem coloque nada sobre o cabo de força.
- Se você usar o computador com um fio de extensão, assegure-se de que as taxas totais de corrente de todos os dispositivos que compartilham da extensão não excedam a taxa da extensão ou a taxa da tomada da parede.
- Nunca insira objetos estranhos dentro do computador através de qualquer uma das aberturas ou fendas. Existem voltagens perigosas que podem causar choque elétrico ou incêndio, ou mesmo danificar componentes sensíveis.
- Coloque o computador sobre uma superfície plana e estável. Para evitar dano à unidade de disco rígido, evite usar o computador onde possa estar

exposto a intensa vibração.

- O piso do local de instalação deve ser preferencialmente de borracha, cerâmica, concreto ou outro material que evite o acúmulo de poeira ou eletricidade estática. Nunca em locais acarpetados;
- Certifique-se que nada obstrua a saída do ventilador localizada na lateral esquerda do computador;
- A limpeza do computador deve ser feita utilizando-se pano úmido. O teclado pode ser limpo com ar comprimido de baixa pressão. Não use produtos químicos ou diluentes (ex: thinner, álcool, etc.);
- Não manuseie líquidos perto do computador: respingos acidentais em seu interior podem causar sérios danos;
- Não abra o computador nem remova seus parafusos de fixação. Além do perigo do choque elétrico, **acarretará na perda da garantia do seu equipamento**;
- Os nossos computadores são adequadamente embalados em caixas com proteções especiais. Guarde estas embalagens para eventuais transportes;
- Não coloque seu computador em superfícies instáveis. Ele pode cair causando danos e acidentes;
- Nunca toque ou tente limpar a lente leitora da unidade óptica. Este é um componente muito sensível e pode ser danificado facilmente;
- Guarde este manual para futuras consultas.



Observações: Este produto e seu adaptador de alimentação só podem ser reparados por pessoal especializado. Não tente abrir o adaptador de alimentação, pois existe perigo de choque elétrico.




Observações: Em caso de chuva intensa, queda de raios, é recomendável desligar os cabos da rede elétrica e telefone.

FAZENDO CONEXÕES

Seu computador está equipado com uma série de portas e conectores, inclusive portas-padrão de entrada/saída (E/S) para acrescentar de forma rápida e fácil os dispositivos periféricos, tais como, impressoras, teclados e mouses. Consulte a documentação inclusa com dispositivos individuais para detalhes sobre como conectar os mesmos ao seu computador. Juntamente com as portas padrão encontradas na maioria dos computadores, seu notebook inclui também, modem e portas de rede, oferecendo uma avançada tecnologia de comunicações.

CONECTORES DO LADO ESQUERDO



1. Porta de Saída VGA (Vídeo Externo)

A porta de VGA de 15 pinos pode ser usada para conectar seu computador a um monitor externo. (Ver o Sistema de Gráficos no capítulo 2 para mais informações).

2. Conector de Rede RJ-45

Com a placa de rede Ethernet embutida, você conecta seu computador a outros computadores/redes através de uma rede local (LAN) com velocidade de conexão de 10/100 ou 10/100/1000 Mbps (Opcional) Base-TX.

3. Portas USB v2.0 (Universal Serial Bus)

A porta Universal Serial Bus (USB) é um moderno padrão para conectar dispositivos, scanners e outros acessórios a um PC.


4. Conector RJ-11 de Fax/modem

O fax/modem pode transmitir dados usando o protocolo V.92 de 56 Kbps e enviar, bem como receber faxes a 14.4 Kbps.



Precaução: Conecte seu modem somente em uma conexão de telefone analógica. A maioria das residências usa linhas analógicas. Não use linhas digitais, tais como sistemas de PBX e ISDN existentes em muitos escritórios. As linhas digitais podem danificar seu modem.

CONECTORES DO LADO DIREITO



1. Porta IEEE 1394

A porta IEEE 1394 é usada para conectar o seu notebook a um outro periférico, tal como uma câmera de vídeo digital

2. Conector PC Express Card

O conector do cartão PC Express permite instalar um cartão PC Express tipo II.

3. Portas USB v 2.0 (Universal Serial Bus)

O Universal Serial Bus (USB) é um moderno padrão para conectar dispositivos, scanners e outros acessórios a um PC.


4. Porta S-Video/TV Out

A porta S-Video/TV permite conectar equipamentos de vídeo, tais como T.V., projetor ou Vídeo Cassete no seu notebook.

5. Porta do Adaptador de Energia

A porta do adaptador de Energia conecta a saída CC do adaptador CA nesta tomada, bem como recarregar a bateria do notebook.

CONECTORES DA PARTE FRONTAL



1. Conector do Microfone

Permite conectar um microfone externo mono.

2. Conector do Fone de Ouvido

Permite conectar fones de ouvidos ou alto-falantes externos e amplificadores (não fornecidos)

DICAS PARA NOVOS PROPRIETÁRIOS

Responsabilize-se pela cópia de segurança (backup)

Faça freqüentemente cópias de segurança dos arquivos. Os usuários que precisam gerenciar grandes volumes de dados podem usar dispositivos de backup, ou uma unidade de ZIP ou mídia CDRW. Se você usa seu notebook como uma estação de trabalho em rede, fale com seu administrador de sistemas sobre os procedimentos de backup para seu notebook.

Não deixe senhas em nenhum lugar de seu notebook ou maleta de transporte

Tome cuidado ao colocar seu notebook em uma esteira rolante de segurança de aeroporto.

Na maioria dos aeroportos, as esteiras rolantes de segurança são seguras para computadores. Se não tiver certeza, pergunte ao pessoal de segurança. Você deve ficar atento ao seu computador. Quando estiver com pressa, certifique-se de ter saído com o notebook correto!

Fixe seu cartão de visita ao notebook e acessórios

No local de trabalho, os notebooks e acessórios podem muitas vezes parecer exatamente iguais, causando confusões de equipamento. Evite tais confusões colocando seu nome no equipamento.

DESLIGANDO SEU COMPUTADOR

Se você não vai usar o computador por algum tempo, é melhor desligar a energia do computador para mais tempo de uso. Antes de desligar a energia, é necessário primeiramente fechar todos os programas aplicativos e encerrar o sistema operacional.

Após desligar o computador, torne hábito deixar aberto o painel LCD por algum tempo, sempre que for usado por um longo período. Isto permite que as partes internas do computador esfriem. Fechar o painel forçará o calor para cima contra a tela LCD, que pode degradar o LCD quando isso é feito regularmente. Mais importante, nunca feche o painel LCD por longo período quando o computador estiver ligado e os recursos de economia de energia estiverem desativados.

Se você se afastar do computador por um breve período de tempo, existem formas de conservar energia sem desativar o sistema. Ver Capítulo 3, pra maiores detalhes



Aviso: Desligar o computador de forma inadequada pode resultar na perda de dados.

Desenvolva hábitos de trabalho ergonômicos

A ergonomia é uma ciência que estuda o relacionamento entre a saúde e um ambiente de trabalho adequado. Para mais informações sobre ergonomia, entre em contato com sua loja de computadores mais próxima ou biblioteca local. A Internet tem também informações sobre isto e outros assuntos relacionados.

Nunca leve o notebook para nenhum local sem a maleta de transporte

Uma tela ou gabinete quebrado pode resultar em um conserto dispendioso. Evite acidentes carregando o computador em uma maleta de transporte adequada.

Considere a utilização de uma trava

Para segurança adicional, leve em conta a compra de uma trava Kensington para inserir no orifício da trava de Kensington na parte traseira de seu computador (ver Capítulo 2, Vista Traseira). Use a trava Kensington para prender o computador a uma escrivaninha ou mesa.



Informação: A utilização de um computador por longos períodos de tempo com uma fraca configuração de estação de trabalho e hábitos de trabalho incorretos podem causar problemas de saúde.

SELECIONE UM LUGAR PARA TRABALHAR

É extremante importante escolher um lugar adequado para a instalação de seu computador.

Utilize uma superfície plana com bastante espaço para operá-lo confortavelmente. Se você está planejando usar uma impressora ou outro dispositivo externo, certifique-se também que há espaço suficiente.

Para manter seu computador em condições excelentes de operação, certifique-se que sua área de trabalho é livre de:

- Poeira, umidade e luz direta;
- Líquidos e químicos corrosivos;



Informação: *Não derrame líquidos no interior do computador. Se você derrubar um líquido dentro do teclado, desligue o computador, desconecte-o da tomada e deixe-o secar completamente antes de ligá-lo novamente. Se o computador não operar corretamente depois de você ligá-lo, contate a Assistência Técnica Autorizada da SEMP TOSHIBA Informática.*

- Objetos que produzam um campo magnético muito forte, tais como fones de ouvido estéreo (exceto aqueles que vêm com o seu computador) ou fones de ouvido;
- Mudanças bruscas de temperatura ou umidade e fontes de mudanças de temperatura como aparelhos de ar condicionado, ventiladores ou aquecedores e;
- Calor, frio ou umidade excessivos. Opere seu computador dentro de um intervalo de temperatura de 5 a 35°C (40 a 95F) e uma umidade de 20% a 80%.

Posicionamento do Computador

- O posicionamento adequado do computador e dispositivos externos é importante para evitar os danos causados por fatores ligados a tensão (stress);
- Posicione seu computador numa superfície plana a uma distância e altura confortáveis. Seus braços e mãos devem estar numa posição relaxada, com seus antebraços paralelos ao chão. A parte superior do monitor não deve estar acima do nível dos olhos;
- Mantenha uma boa postura, com seu corpo relaxado e seu peso distribuído igualmente. Você deve ser capaz de digitar sem torcer seu tronco e pescoço e ver o monitor sem inclinar a cabeça.
- Ajuste o monitor para evitar o brilho ofuscante.
- Se você usa um suporte para digitar, coloque-o na mesma altura e distância que o computador.
- Posicione sua cadeira para que o teclado fique acima dos joelhos. desta forma, você poderá digitar confortavelmente com os seus ombros relaxados.



Informação: Se suas mãos, pulsos e/ou braços doerem enquanto digita, pare e descance um pouco. Se as dores persistirem, consulte imediatamente um médico.

Iluminação

- Iluminação adequada pode melhorar a legibilidade do monitor e reduzir a fadiga visual.
- Posicione o monitor de modo que a luz solar ou a iluminação interior não refletem na tela. Use janelas com vidros escuros ou cortinas para reduzir o brilho ofuscante.
- Evite colocar seu computador de frente a uma luz brilhante que possa refletir diretamente nos seus olhos.
- Se possível, use luz indireta e difusa na área de trabalho de seu computador.

Postura e forma de se sentar

- A altura da sua cadeira em relação ao computador e teclado, bem como o apoio que fornece ao seu corpo, são fatores primários para reduzir o cansaço enquanto trabalha com o computador. Tenha atenção às seguintes sugestões:
- Posicione sua cadeira de forma que o teclado fique no mesmo nível, ou ligeiramente abaixado, do seu cotovelo. Deverá ser capaz de escrever no teclado de forma confortável, com os ombros relaxados.
Os seus joelhos devem estar acima dos quadris. Se necessário use um apoio para os pés para elevar o nível dos joelhos e assim aliviar a pressão na parte de trás das suas coxas.
- Ajuste o encosto da cadeira de forma a apoiar a curvatura inferior da sua coluna.
- Sente-se corretamente, de forma que os joelhos, quadris e cotovelos estejam em posições relativas de cerca de 90 graus quando estiver trabalhando. Não se incline para frente nem se encoste para trás em demasia.

Hábitos de Trabalho

Uma forma de evitar desconforto ou problemas físicos resultantes de movimentos continuamente repetidos, consiste em variar as suas atividades. Se possível, programe uma variedade de tarefas para o seu dia de trabalho. Se tiver de passar longos períodos ao computador, encontrar formas de quebrar essa rotina pode reduzir o *stress* e melhorar a sua eficiência.

Sente-se numa posição relaxada. Um bom posicionamento da sua cadeira e do seu equipamento, como descrito anteriormente, podem reduzir a tensão nos ombros ou pescoço e aliviar o esforço nas costas.

- Varie a sua postura constantemente.
- Ocasionalmente levante-se e estique-se ou exercite-se brevemente.
- Exercite e estique os pulsos e as mãos várias vezes durante o dia.

Com frequência, afaste o olhar num objeto distante durante vários segundos, por exemplo, durante 30 segundos em intervalos de 15 minutos.

Faça breves intervalos freqüentes, em vez de um ou dois intervalos longos; por exemplo, dois ou três minutos a cada meia hora.

Os seus olhos devem ser examinados regularmente, e deve visitar imediatamente um médico se supeitar que está sofrendo de algum problema físico resultante do esforço repetitivo.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Seu computador SEMP TOSHIBA vem acompanhado de Nota Fiscal e Certificado de Garantia inserido neste manual, que para os equipamentos é de doze meses.

Ao entrar em contato com a assistência técnica, além do termo de garantia, tenha em mãos o número de série e modelo do equipamento, localizados na etiqueta na parte inferior do seu computador.

Etiqueta do Número de Série:



Modelo
Nº de Série

Obs. Caso você esteja adquirindo um outro modelo, ele será identificado aqui

Assistência Técnica / Suporte

Em caso de problemas e/ou dúvidas, entre em contato conosco através do telefone **(0xx11) 5643-5050**. Lembre-se de ter em mãos a nota fiscal e o número de série do seu computador.

Para localizar a Assistência Técnica mais perto de você, consulte o nosso site: www.semptoshiba.com.br, em postos autorizados.

Sobre o Manual

Este manual não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem consentimento, por escrito, da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA.

Este manual foi aprovado e revisado quanto a precisão. Entretanto, computadores e manuais que se seguirão estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Portanto, a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume responsabilidade por danos que ocorram, direta e indiretamente, devido a erros, omissões ou discrepâncias entre o computador e o manual.

Marcas Registradas

MS-DOS e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Todas as outras marcas e nomes são marcas registradas de suas respectivas companhias.

Capítulo 2

Iniciando

Página Intencionalmente deixada em branco

HARDWARE E SOFTWARE


Este capítulo introduz os diferentes componentes e controles de seu notebook, inclusive os componentes de hardware, o software e os sistemas de áudio e vídeo.

INICIANDO

Antes de começar a usar seu computador, leia este capítulo para familiarizar-se com os principais componentes instalados no sistema.

Página Intencionalmente deixada em branco

Vista Frontal



1. Monitor LCD Colorido
2. Microfones Matriciais
3. Teclado
4. Alto-falantes Estéreo
5. Conector do Microfone
6. Conector do Fone de Ouvido
7. Indicadores luminosos de estado
8. Dispositivo Indicador TouchPad
9. Botão de Suspensão/Reiniciar/Ligar
10. Botões de Inicialização Rápida
11. Sensor de Luminosidade do LCD
12. Leitor de Cartão de Memória

1. Monitor LCD Colorido

O notebook vem com um LCD colorido que você pode ajustar para uma posição confortável de visualização. O LCD é painel de TFT colorido LVDS de 14.1 polegadas, com resolução 1280x768 WXGA (Wide XGA). Capaz de exibir 16 milhões de cores (true color 32 bits). Teclas especiais de controle de exibição LCD que permitem ajustar o brilho do LCD. Capacidade de exibição simultânea para LCD e monitor externo de computador.

2. Microfones Matriciais

Microfones matriciais embutidos são dispositivos omni direcionais de entrada.

Permite a recepção e transmissão de voz e/ou dados de áudio para qualquer programa capaz de aceitar este tipo de entrada.

3. Teclado

Layout de teclas padrão QWERTY e 87 teclas de tamanho grande com teclas especiais do sistema Windows, teclado numérico incorporado, 8 teclas especiais, teclas de seta de cursor em T invertido e teclas separadas de controle de página.

Amplo espaço extra abaixo do painel do teclado para seu pulso ou palma, para apoio confortável durante a digitação.

4. Alto-falantes Estéreo

Mini alto-falantes estéreo integrados, à direita e à esquerda localizados no lado inferior direito e esquerdo do painel LCD do notebook para saída de som e áudio para sua apresentação multimídia ou prazer de ouvir música.

5. Conector do Microfone

Permite conectar um microfone externo mono.

6. Conector do Fone de Ouvido

Permite conectar fones de ouvido ou alto-falantes externos e amplificadores (não fornecidos)

7. Indicadores luminosos de estado

Mantém você informado sobre o status de energia atual de seu computador notebook e status operacional. Descrição dos ícones de status aparece na parte final desta seção.

8. Dispositivo Indicador TouchPad

Compatível com mouse Microsoft com dois botões de toque. Os dois botões de seleção localizados em cada lado, aceitam seleção por pressionamento e funções de arrasto. Estes botões funcionam como um mouse de computador padrão. Simplesmente move a ponta do dedo sobre o touchpad para controlar a posição do cursor. Use os botões de seleção abaixo da touchpad para selecionar itens do menu.

9. Botão de Suspensão/Reiniciar/Ligar-desligar

Liga e desliga a energia do computador, ou reinicia sempre que ele esteja em modo Suspenso.

10. Botões de Inicialização Rápida

Existem quatro botões facilitadores usados para controlar a velocidade da CPU, acessar a Internet, funções de e-mail e colocar o equipamento em modo silencioso de maneira fácil e instantânea.

11. Sensor de Luminosidade do LCD

Controla a luminosidade do LCD automaticamente. Para ativar e desativar a função:


1. Pressionar a tecla num-lock
2. Pressionar simultaneamente as teclas Fn + Home.

12. Leitor de Cartão de Memória

O leitor de cartão de memória oferece o método mais rápido e conveniente para transferir fotos, músicas e dados entre o seu notebook e equipamentos compatíveis, tais como câmeras digitais, tocadores de mp3, telefones celulares e PDAs.

Botões de Inicialização Rápida

Existem cinco botões facilitadores usados para controlar a velocidade da CPU, acessar a Internet, funções de e-mail e colocar o equipamento em modo silencioso de maneira fácil e instantânea.



1. Botão Internet

Esta tecnologia é especificamente projetada para oferecer uma forma muito conveniente de conectar a Internet apenas pressionando o botão Internet conforme mostrado no gráfico. Apenas pressione este botão para abrir diretamente o Internet Explorer.

2. Botão de E-mail

Esta é uma forma muito conveniente de acessar o utilitário Outlook (2000/2003, Express), apenas pressionando este botão. Você pode simplificar diversos procedimentos, entrando no ambiente do Outlook.

3. Botão do Modo Silencioso

Este botão permite diminuir o nível de ruído emitido pelo ventilador de resfriamento interno do equipamento em condições especiais que não são tolerados ruidos. O seu notebook controla automaticamente o acionamento do ventilador interno.

4. Botão do Modo Mudo

Caso o usuário esteja ouvindo música ou assistindo a um vídeo, este botão desativa imediatamente o som, por conveniência, por exemplo, atender uma chamada telefônica.

5. Botão de Rede sem Fio (Wireless LAN)

Se o seu modelo possuir rede sem fio, pressione este botão para ativar ou desativar a rede sem fio. Quando for ativado a função sem fio o notebook irá procurar o sinal automaticamente se possuir o driver instalado.

Descrição dos Índicadores de Status

Os indicadores de status no canto superior direito do teclado se acendem quando uma função específica do computador está ativada. Cada indicador está marcado com um símbolo.



Azul - Indica que o Caps-lock está ativado.




Azul - Indica que o Scroll-lock está ativado.



Azul - Indica que o Num-lock está ativado.

Descrição dos Índicadores de Atividade

Os indicadores de atividade mostram atividades que o sistema está realizando. Eles exibem o status da bateria e alertas de baixa carga de bateria, atividades do disco rígido e leitor de cartão. Estes LEDS foram posicionado de forma que você possa ver suas condições com o painel LCD aberto ou fechado.



1. Indicador de Energia / Modo Suspensão

Este indicador se ilumina quando o notebook é ligado, e pisca quando está em modo de suspensão.

2. Indicadora da Bateria

A luz indicadora da bateria indica se ela está recarregando ou se está completamente recarregada.

- Se a bateria estiver recarregando, o indicador permanecerá ligado mesmo que o notebook esteja desligado.
- Se não houver atividade envolvendo a Bateria o indicador luminoso ficará desligado, desde que o carregador não esteja conectado e o notebook estiver desligado.

3. Acesso à Unidade de Disco

Indica que o sistema está acessando o disco rígido


4. Indicador do Estado do Leitor de Cartão

Esta luz pisca quando o notebook está lendo as unidades de cartão.

5. Acesso a Rede sem Fio

Indica que o modulo da rede sem fio está ativado

VISTA LATERAL ESQUERDA



1. Porta de Saída VGA (Vídeo Externo)

A porta de VGA de 15 pinos pode ser usada para conectar seu computador a um monitor externo. (Ver o Sistema de Gráficos no capítulo 2 para mais informações).

2. Saída para Ventilação

Elimina o calor de seu computador e o mantém funcionando dentro da temperatura operacional.



Precaução: Nunca bloquee a saída de ventilação

3. Conector de Rede RJ-45

Com a placa de rede Ethernet embutida, você conecta seu computador a outros computadores/redes através de uma rede local (LAN) com velocidade de conexão de 10/100 ou 10/100/1000 Mbps (Opcional) Base-TX.

4. Portas USB (Universal Serial Bus)

A porta Universal Serial Bus (USB) é um moderno padrão para conectar dispositivos, scanners e outros acessórios a um PC.


5. Porta de Modem (RJ-11)

Um modem fax/dados de 56K está instalado. Ele mantém você conectado com o mundo exterior através de uma linha telefônica.


Por motivos de segurança elétrica, use somente cabos telefônicos classificados como 26AWG ou superior.

6. Travamento Kensington

A trava Kensington permite por meio de um cabo apropriado, prender o notebook a um objeto imóvel.



VISTA LATERAL DIREITA



1. Porta IEEE 1394

A porta IEEE 1394 é usada para conectar o seu notebook a um outro periférico, tal como uma câmera de vídeo digital.

2. Conector PC Express Card

O conector do cartão PC Express permite instalar um cartão PC Express tipo II.

3. Portas USB v2.0 (Universal Serial Bus)

O Universal Serial Bus (USB) é um moderno padrão para conectar dispositivos, scanners e outros acessórios a um PC.

4. Unidade Óptica CD-ROM, DVD ou Combo

Permite que você carregue e inicie programas a partir de um disco compacto (CD) ou disco de vídeo digital (DVD) e execute CDs convencionais de áudio. Ela também pode criar CD/DVD dependendo da unidade óptica adquirida com o seu notebook.

5. Indicador Luminoso de Atividade da Unidade Óptica

Indica atividade de leitura ou gravação da unidade óptica.

6. Botão de Ejeção da Unidade Óptica

Permite abrir a unidade óptica com o notebook ligado.

7. Ejeção Mecânica de Emergência da Unidade Óptica

Permite abrir a unidade óptica com o notebook desligado.


8. Porta S-Video/TV Out

A porta S-Video/TV permite conectar equipamentos de vídeo, tais como T.V., projetor ou Vídeo Cassete no seu notebook.

9. Conector Adaptador de Energia


A porta do adaptador de Energia conecta a saída CC do adaptador CA nesta tomada, bem como recarregar a bateria do notebook.

VISTA TRASEIRA



Este notebook não apresenta nenhum conector ou abertura na parte traseira, eles estão localizados nas laterais e na frente.

VISTA DA BASE



1. Bateria
2. Botão de liberação da bateria
3. Botão de fechamento da bateria
4. Compartimento do disco rígido
5. Compartimento da rede sem fio (opcional), CPU e memória
6. Entrada de ar frio (evite obstruir)

Bateria

Equipado com um jogo de baterias Lithium-Ion (Li-Ion).

Botão de Liberação da Bateria

Empurre a alavanca para a esquerda para remover o jogo de baterias. Esta ação somente está disponível quando a alavanca de liberação da bateria está posicionada no lado direito.

Botão de Fechamento da Bateria

Empurre a trava para o lado para travar a bateria

Compartimento de Disco Rígido

Abra a tampa deste compartimento, para substituir a Unidade de Disco Rígido.

Compartimento da Rede sem Fio (opcional), CPU e memória

Soltando os parafusos da base tem-se acesso aos seguintes componentes:

- Dois soquetes de memória SO-DIMM DDR II
- Modulo de rede sem fio.
- Processador.

Sugerimos veementemente que qualquer acesso a este compartimento seja realizado por revendedor autorizado.

ENTENDENDO AS FUNÇÕES DO TECLADO

Seu notebook está equipado com um teclado de 87 teclas que proporciona toda a funcionalidade de um teclado completo de 101 ou 102 teclas. Além do teclado padrão com layout de máquina de escrever de seu computador, existe uma série de recursos extras e controles de função no teclado incorporado, incluindo teclas especiais do sistema Windows.



1. Teclas de Função
2. Teclas de Controle
3. Tecla Iniciar Menu Windows
4. Teclas de Controle
5. Tecla de Atalho do Windows
6. Teclas de controle do Cursor

Teclado

Recursos e operações fundamentais são descritos abaixo:

Teclas de Função

Teclas de função comandadas por aplicativos, como **F1** até **F12** podem ser encontradas no teclado. Estas teclas trabalham em conjunto com a tecla **Fn** para ativar funções especiais. Algumas teclas (impressas em azul no teclado) são pré-programadas com funções duplas.

Teclas de Controle – **Ctrl**, **Alt**, **Fn** e **Shift** são controles usados em conjunto com outras teclas para alterar seu funcionamento. Para usar teclas de controle, pressione e mantenha pressionada a tecla de controle, ao mesmo tempo em que pressiona outra tecla. Por exemplo, “Pressione **Ctrl-C**” significa manter pressionada a tecla **Ctrl** e digitar a letra **C**. Combinações de teclas funcionam especificamente para os aplicativos que você está executando.

Teclas do Windows

Use as seguintes teclas para facilitar seu trabalho:

Tecla Menu Iniciar

Exibe o menu Iniciar.

Tecla de Atalho/Aplicativo

Oferece acesso rápido a menus de atalho. Esta tecla funciona como o botão direito do mouse.

Teclas de Controle do Cursor

As teclas de controle de cursor permitem que você posicione o cursor na tela onde desejar. Na tela, o cursor é um sublinhado pulsante, ou barra vertical, dependendo do aplicativo. O cursor indica onde o próximo texto digitado será inserido.


Teclas de Máquina de Escrever

Teclas de máquina de escrever (também chamadas teclas *alfanuméricas*) são usadas para inserir texto e caracteres. Teclas impressas em azul sobre elas se comportam de maneira diferente quando combinadas com teclas de controle.

FUNÇÕES BÁSICAS DO TECLADO

Teclado	Descrição da Função
	Tecla <Enter>. Executa um comando. Dentro de muitos programas aplicativos de edição de texto, a tecla <Enter> insere um retorno de linha, exatamente como qualquer máquina de escrever comum.
	Tecla <Esc>. Pressione esta tecla para cancelar ou sair de um comando ou função.
	Tecla <Ins>. Conhecida como tecla Insert. Pressione esta tecla para alternar a entrada de dados do teclado de inserir para modo sobregravar.
	Tecla <PrtScr>. Conhecida como Tecla Print Screen. Pressione esta tecla para mapear toda a tela e criar uma cópia na memória, de forma que passa ser utilizada por outras aplicações.
	Tecla . Conhecida como tecla Delete. Pressione esta tecla para excluir o caractere à direita do cursor, ou excluir textos ou itens selecionados.
	Tecla <Pause>. Pressione esta tecla para interromper temporariamente a execução de um comando. Pressionar qualquer outra tecla para retomar a execução de um comando.
	Tecla <Backspace>. Pressione esta tecla para excluir o caractere à esquerda do cursor.
	Tecla <Shift>. Pressione esta tecla em combinação com letras do alfabeto para produzir maiúsculas ao digitar. Use esta tecla em combinação com teclas de dois caracteres (encontradas na segunda fileira do teclado) para produzir as teclas marcadas na parte superior. Também usada na maioria dos programas aplicativos, em combinação com outras teclas para executar um determinado comando.

Funções básicas do teclado

Teclado	Descrição da Função
	Tecla <Tab>. Pressione esta tecla para mover o cursor até a próxima parada de tabulação à direita. Esta tecla funciona de maneira muito parecida com uma máquina de escrever comum.
	Tecla <Ctrl>. Conhecida como tecla Control. Usada na maioria dos programas aplicativos em combinação com outras teclas para executar um determinado comando.
	Tecla <Alt>. Conhecida como tecla Alternate. Usada na maioria dos programas aplicativos em combinação com outras teclas para executar um determinado comando.
	Tecla <Fn> + <Num Lock>. Ativa o teclado numérico incorporado de 15 teclas. As teclas são codificadas em azul.
	Tecla <Caps Lock>. Usada na maioria dos programas aplicativos para sempre ativar caracteres alfabéticos maiúsculos.
	Tecla <Fn> + <Scroll Lock>. Usado na maioria dos programas aplicativos para rolar a tela sem ter que mover o cursor.

Teclas de Controle de Cursor

Teclado	Descrição da Função
	Tecla Seta Acima. Move o cursor para cima uma linha de cada vez.
	Tecla Seta Abaixo. Move o cursor para baixo uma linha de cada vez.
	Tecla Seta à Esquerda. Move o cursor para a esquerda, um espaço de cada vez.
	Tecla seta à Direita. Move o cursor para a direita, um espaço de cada vez.

Tela de Controle de Tela

Teclado	Descrição da Função
	Tecla <Home>. Move o cursor até o início de uma tela ou linha.
	Tecla <PgUp>. Move o cursor para cima, uma tela de cada vez
	Tecla <PgDn>. Move o cursor para baixo, uma tela de cada vez
	Tecla <End>. Move o cursor até o final de uma tela ou linha.

Teclas especiais do Windows

Teclado	Descrição da Função
	Tecla <Start>. Abre o menu Iniciar do Windows.
	Tela <Right Click>. Executa a função de pressionamento do botão direito do mouse para o sistema Windows.

Teclas de Função Especial

O notebook tem teclas de função especiais com funções duplas. Quando pressionadas em conjunto com a tecla <Fn>, estas teclas definem parâmetros específicos de sistema e são, algumas vezes, chamadas de "teclas quentes".

Teclado	Descrição da Função
	Altera a exibição entre LCD, CRT, ou LCD e CRT simultaneamente.
	Para Desligar ou Ligar o volume do auto falante integrada do sistema.
	Aumenta o brilho do monitor LCD.

Teclado	Descrição da Função
	Diminui o brilho do monitor LCD.
	Diminui o volume de áudio do notebook.
	Aumenta o volume de áudio do notebook.


TECLADO NUMÉRICO

O teclado numérico embutido consiste de 15 teclas que tornam mais confortável a digitação intensa de números. Pressione <NumLock> para ativar ou desativar o teclado numérico.



TOUCHPAD

O touchpad é um dispositivo apontador sensível a pressão que fornece todos os recursos de um mouse de dois botões. Sua principal função é mover o cursor através da tela.



As instruções relacionadas abaixo descrevem como utilizar o touchpad.

1. Primeiramente, coloque seus dedos sobre o teclado na posição normal de digitação. O touchpad torna-se facilmente acessível, movendo-se polegar direito ou esquerdo da barra de espaços para o touchpad.
2. Mova delicadamente seu polegar pelo touchpad sensível a pressão, na direção que você deseja que o cursor se move. A almofada detecta a mudança de pressão e move cursor na direção correspondente.

3. O touchpad oferece outro método de fazer seleções em um programa. Ele é chamado de *double-tapping (duplo toque)*. Esta função corresponde ao duplo clique com um mouse. Assim que o cursor tiver sido movido para o objeto que você deseja selecionar, bata suavemente duas vezes no touchpad sensível a pressão. Este duplo toque no touchpad selecionará o item desejado e avisará o programa para efetuar a operação correspondente.

4. Os botões localizados imediatamente abaixo do touchpad têm a mesma função que os do mouse de dois botões. Clique nestes botões para fazer seleções, arrastar objetos ou realizar uma série de outras funções, dependendo do software. Para selecionar um objeto, primeiro mova o ponteiro sobre o objeto que deseja selecionar e, em seguida, pressione o botão esquerdo uma vez. As funções destes botões são específicas do software.

5. O *duplo clique* é uma técnica comum para selecionar objetos ou iniciar programas a partir de ícones. Assim que você tiver movido o cursor sobre o objeto que deseja selecionar, pressione rapidamente o botão esquerdo duas vezes. Esta ação é usualmente denominada “duplo clique” em um objeto.

Arrastando

Existem duas maneiras de se arrastar:

- Mova o ponteiro para o local desejado e, em seguida, pressione o botão esquerdo. Enquanto mantém pressionado o botão esquerdo, move o ponteiro para o local desejado. Solte o botão.
- Mova o ponteiro para o local desejado. Bata rapidamente duas vezes o touchpad como se estivesse clicando duas vezes. Mas não tire seu dedo após o segundo toque. Mova o cursor para o local desejado. Levante seu dedo para parar de arrastar.
- Ajuste as configurações do touchpad selecionando Configurações/Painel de Controle/Mouse/Botões. Estas configurações permitem que você modifique a orientação do touchpad da direita para a esquerda e faça o controle fino do movimento do ponteiro, bem como a velocidade dos cliques.

CUIDADOS COM O TOUCHPAD

O touchpad é um dispositivo sensível a pressão. Se não se tiver o devido cuidado, ele poderá facilmente ser danificado. Favor observar as seguintes precauções.

- Certifique-se de que o touchpad não entre em contato com sujeira, líquidos ou graxa.
- Não toque o touchpad se seus dedos estiverem sujos.
- Não deixe objetos pesados sobre o touchpad ou sobre seus botões.

A UNIDADE DE CD-ROM, DVD-ROM, OU COMBO

Seu computador vem com uma unidade instalada de CD-ROM, DVD-ROM, ou Combo. A unidade de CD-ROM é uma unidade somente de leitura. Ela não pode ser usada para gravar dados em um CD gravável. A unidade de CD-ROM pode ler dados de CDs, inclusive CDs de áudio ou de vídeo. O CD-RW pode executar estas mesmas funções, bem como gravar informações em CD graváveis. A unidade de DVD pode ler tanto DVDs como CDs. Seu notebook identifica a unidade com a letra subseqüente à letra da unidade disco rígido. Se sua unidade de disco rígido é D, então a unidade de CD-ROM será E (a letra poderá ser diferente se forem incluídos outros dispositivos de armazenamento).

Inserindo um Disco

1. Pressione o botão na parte frontal da unidade para abrir a bandeja de disco e libere a bandeja.
2. Coloque o disco na bandeja com a etiqueta para cima.
3. Coloque o disco no eixo central e pressione suavemente, até que o disco se encaixe no local.
4. Deslize de volta a bandeja, até que ela se feche com um clique.



Advertência: Nunca toque ou tente limpar a lente de leitura da unidade óptica. Sob risco de inutilização da unidade e consequente perda da garantia.

Removendo um Disco

1. Certifique-se de que o computador não esteja acessando a unidade de CD-ROM.
2. Pressione o botão de ejeção e libere a bandeja em todo seu curso.
3. Pegue o CD pelas bordas e retire-o da bandeja. Empurre a bandeja para dentro do computador, até que ela se feche completamente.





Advertência: Quando o computador está lendo de uma unidade de CD-ROM/CD-RW/DVD, a luz indicadora do CD-ROM se acenderá. Não tente retirar um disco enquanto esta luz estiver acesa.

Precauções para o Manuseio de Discos CD/ DVD

Tenha em mente estas precauções ao manusear discos de CD-ROM.

- Sempre segure o disco pelas bordas. Evite tocar a superfície do disco.
- Use um pano limpo e seco para remover poeira, manchas ou impressões digitais. Limpe do centro para fora.
- Não escreva sobre a superfície do disco.
- Extremos de temperatura podem danificar os discos. Guarde os discos em um local fresco e seco.
- Não use benzeno, diluentes, ou removedores com detergente. Use somente os kits de limpeza de CD-ROM.
- Não dobre/encurve ou deixe cair os discos.
- Não coloque objetos sobre os discos.



Advertência: Não insira nenhum objeto estranho na bandeja de disco. Não force a bandeja para abrir ou fechar manualmente.

Quando não estiver sendo usada, mantenha-a fechada para evitar a entrada de pó ou sujeira na unidade. Se tiver dificuldade de retirar um CD, estique um clip de papel (ou use um pino ou vareta de metal fino) e insira-o no orifício de ejeção de emergência localizado no painel frontal.


A bandeja de CD deverá ejetar-se imediatamente. Este procedimento pode também ser usado para retirar um CD da unidade quando o notebook estiver desligado.

USANDO A PORTA USB

USB (Universal Serial Bus) é uma interface de hardware que permite a você conectar múltiplos dispositivos (tais como impressoras, mouses, teclados, dispositivos de armazenagem, joysticks, câmeras digitais e câmeras de vídeo conferência, etc) a seu computador notebook, e até 127 dispositivos podem ser acoplados. Além disso, a capacidade de troca a quente de USBs permite que qualquer coisa seja conectada e desconectada sem precisar desligar o sistema.

A Microsoft, HP, Compaq, Intel, Agere, NEC e Philips são sete membros centrais do USB-IF que trabalharam na padronização do USB 2.0. Ele oferece taxa de transferência de dados de até 480 Mbps (megabits por segundo), comparado a dispositivos USB 1.1 que transferem a velocidades de 12 Mbps. Assim, você poderia saber que USB 2.0 pode transferir dados entre os computadores e seus periféricos 40 vezes mais rápido de USB 1.1. Mas, o USB 2.0 é totalmente compatível com equipamentos mais antigos, você poderá usar um dispositivo USB 1.1 em um sistema compatível com USB 2.0.

O barramento USB distribui 0,5 amps (500 miliamperes) de energia através de cada porta. Para as finalidades de economia de energia, desconecte seu dispositivo USB quando não o estiver usando.



Usando Uma porta de Monitor Externo

Seu computador tem uma porta de Monitor de 15 pinos para suportar qualquer CRT externo ou monitor LCD colorido. Você precisa de um cabo de sinal de exibição (geralmente fornecido com o monitor). Uma ponta do cabo precisa ter um conector de 15 pinos para o sistema.

Para Conectar um Monitor Externo:

Desligue seu computador e certifique-se de que a energia do monitor foi desligada.

O notebook precisa estar desligado ou em espera, enquanto o monitor está sendo conectado. Embora você possa conectar o monitor externo sem desligar o notebook pode ser, danoso para ambos dispositivos e reduzir a vida útil dos mesmos.


Conecte o cabo conector do monitor à porta VGA na parte traseira de seu notebook. fixe a conexão do cabo com os parafusos existentes no plugue.

Conecte o cabo de força do monitor e ligue-o a uma tomada elétrica devidamente aterrada.

Ligue a Energia do Monitor.

Ligue seu notebook. Tanto o painel LCD quanto a tela do monitor mostrarão a exibição. Seu computador é configurado como padrão para executar no modo de exibição simultânea.

Se desejar mostrar a exibição somente no monitor ou projetor externo, e desligar a exibição no LCD, você pode usar a tecla-quente **<Fn> + <F3>** para alternar a exibição entre o LCD e o monitor externo. Mantenha pressionada a tecla **<Fn>** até que a exibição apareça somente no monitor externo.



USANDO O SISTEMA DE ÁUDIO EXTERNO

No lado esquerdo de seu computador, você encontrará as portas de áudio incorporadas. Você pode conectar microfones, fones de ouvido ou caixas acústicas energizadas.

Para conectar dispositivo de áudio:

Localize a porta de áudio (Microfone, Fone de Ouvido) que você deseja usar como dispositivo-alvo.

Plugue a conexão à porta do sistema.

Se você usa caixas acústicas externas e está recebendo distorção ou reverberação de som, reduza o volume. Alguns fatores são causados por localização do microfone e caixas acústicas muito próximos entre si, e mover a unidade externa de áudio para longe da unidade também pode ajudar.

USANDO A PORTA DE REDE LOCAL (LAN)


Este notebook vem com um módulo interno de rede Ethernet 10/100 Mbps (Gigabit opcional) que conecta seu computador a outros computadores/redes através de uma rede local (LAN), e suporta taxas de transferência de dados a 10/100 Mbps.

O padrão 10Base-T também chamado de Ethernet é conectado com conectores RJ-45. O 100Base-T é 10 vezes mais rápido que Ethernet, e é chamado de Ethernet Rápida. O padrão 1000 Base-T (Gigabit) é 10 vezes mais rápido que o 100Base-T e é chamado Gigabite Ethernet.

O modulo LAN incorporado oferece um conector-padrão RJ-45.

Conecte uma ponta do cabo à tomada de rede ou ao HUB.

Conecte a outra ponta do cabo à porta LAN RJ-45 do computador.



USANDO A LAN SEM FIO (OPCIONAL)

A LAN Sem Fio é um importante avanço na tecnologia de comunicação por computador. Ela permite que usuários se conectem a um ambiente de rede sem usar qualquer fio em tradicionais conexões RJ-45. O usuário pode aproveitar a conexão sem fio dentro do alcance do ponto de acesso (AP) da rede local (LAN).

Ponto de Acesso (AP) é o dispositivo de transmissão e recepção sem fio, ele geralmente se conecta ao servidor de um ambiente de rede local, ou funciona como central de rede local com conexão sem fio. O ponto de acesso pode ser configurado em um ambiente de escritório, aeroporto, estação de trem , etc., que depende da construção de cada país. Na maior parte dos casos, você provavelmente pode usá-la no escritório, consulte o departamento de rede de sua empresa para mais detalhes.

Este computador integra módulo de rede local 802.11 b/g sem fio incorporado. O padrão IEEE 802.11b suporta velocidade de conexão sem fio de 11 Mbps. Entretanto, o IEEE 802.11g suporta velocidade de conexão sem fio de 54Mbps e é compatível com o padrão mais antigo e mais lento 802.11b.

USANDO A PORTA DE MODEM

Este notebook vem equipado com um modem interno de fax/dados de 56K que permite comunicar com outras pessoas via fax, e-mail ou conectar-se a um serviço online ou BBS.


O modem de fax/dados incorporado oferece um conector padrão de telefone.

Para conectar o cabo telefônico analógico a seu modem:

Localize o cabo telefônico analógico na caixa de acessórios, na embalagem de transporte do notebook. Cada ponta do cabo tem um conector RJ-11.

Conecte uma ponta do cabo a uma tomada telefônica padrão.

Conecte a outra ponta do cabo à porta do modem no computador.



Precução: Conecte seu modem somente em uma conexão de telefone analógica. A maioria das residências usa linhas analógicas. Não use linhas digitais, tais como sistemas de PBX e ISDN existentes em muitos escritórios. As linhas digitais podem danificar seu modem.

MEMÓRIA


O acréscimo de memória permite que o computador opere de forma mais rápida, execute mais tarefas simultaneamente e funcione com maior facilidade com arquivos de grande porte. Os usuários que aumentam a utilização de memória - acrescentando programas adicionais, por exemplo - podem observar uma redução da velocidade operacional e desejar um aumento da memória. O notebook inclui uma abertura para módulo de memória para a instalação ou troca do módulo de memória.



Advertência: Módulos de memória podem ser facilmente danificados pela eletricidade estática. Deixe o módulo dentro de sua embalagem anti-estática, até que esteja pronto para a instalação.


Removendo um Módulo de Memória

1. Desligue o computador e desconecte o adaptador CA. Vire o computador de cabeça para baixo e coloque-o em uma superfície plana.
2. Remova cuidadosamente o parafuso da tampa do compartimento de memória RAM e retire esta tampa
3. Desloque delicadamente as travas. O módulo se soltará levemente.
4. Puxe o módulo para cima e, em seguida, deslize-o para fora.



Inserindo um Módulo de Memória

1. Segure o módulo de memória pelas bordas com o lado do conector voltado para a abertura.
2. Segure o módulo numa pequena inclinação (cerca de 25 graus) e insira o conector na abertura. Os “dentes dourados” do conector não devem mais estar visíveis quando a placa estiver totalmente inserida.



3. Pressione o módulo para baixo, de modo que ele se encaixe de forma plana dentro do compartimento. Você pode ouvir um “clique” quando os trincos do conector travam o módulo no lugar.
4. Recoloque a tampa do compartimento de RAM e fixe-a com o parafuso. Seu notebook detectará automaticamente a mudança na capacidade de memória RAM ao ser reiniciado.

O SISTEMA DE GRÁFICOS

Seu computador possui um sistema gráfico de alto desempenho, que pode facilmente atender às demandas da atual computação de multimídia.

Controles de Tela

Brilho

As teclas de função podem aumentar ou diminuir o brilho do monitor.

- <Fn> + <F9> diminui o brilho do painel LCD
- <Fn> + <F8> aumenta o brilho do painel LCD

Resolução

1. Clique em Iniciar/Painel de Controle/Vídeo/. Clique na guia Configurações. A caixa de diálogo indica a resolução do monitor.
2. Use a barra de regulagem para ajustar a resolução. Normalmente, você deveria usar a resolução concebida para o LCD ou monitor.

Alta resolução com um Monitor Externo

Podem ser usados modos de resolução mais alta, contanto que o monitor os suporte.



Observação: Pontos luminosos ou escuros podem aparecer no LCD devido a limitações técnicas da fabricação do LCD. Isto não afetará a operação normal do LCD.

INFORMAÇÕES SOBRE A FUNÇÃO DE LAN SEM FIO (OPCIONAL)

Função de LAN Sem Fio(WLAN)

Mesmo quando um módulo de LAN Sem Fio não estiver integrado em seu computador, o indicador LAN sem Fio se acenderá e permanecerá ativo quando você acionar a função LAN Sem Fio .

Se o módulo de LAN Sem Fio estiver incorporado, seu notebook procurará pelo dispositivo e exibirá um ícone na barra de tarefas do Windows.

Capítulo 3

Gerenciamento de Energia

Página Intencionalmente deixada em branco

USANDO A BATERIA

O notebook é projetado para operar com uma das seguintes fontes de energia:

Com energia CA usando o adaptador CA conectado a uma tomada elétrica.

Com uma bateria Lithium-Ion (Li-Ion).

Você deve usar o adaptador CA sempre que possível, dependendo da bateria somente quando não houver energia CA disponível.

Antes de usar seu notebook, primeiro instale e recarregue as baterias. As baterias recarregáveis Li-Ion permitem que você opere o notebook sem uma fonte de energia externa. Ao conectar o adaptador à tomada CA, a bateria começa imediatamente a ser recarregada. O tempo de carga normal de bateria é de 2 horas para baterias Lítio-Ion (Li-Ion) quando seu computador está desligado.

Para obter desempenho máximo da bateria, descarregue completamente a bateria antes de recarregá-la quando for usá-la pela primeira vez. Para fazer isso, desligue o adaptador CA, desligue os recursos de gerenciamento de energia (através do Setup e Windows) e ligue o sistema. Uma vez que a bateria esteja completamente descarregada, ligue o adaptador CA e recarregue a bateria.


Se você não descarregar completamente a bateria, ela poderá falhar em aceitar uma recarga completa.



*Nota: Não carregue a bateria com outro adaptador de energia
isto pode provocar incêndio ou explosão.*


Instalando as Baterias

Este notebook oferece a maneira mais conveniente de instalar a bateria em seu computador. Com a extremidade expandida na direção ao compartimento, insira e empurre a bateria.



Removendo a Bateria

Para remover a bateria, deslize a trava até o final do lado esquerdo para destravar a tampa da bateria (1), e deslize a trava para a esquerda para liberar a tampa da bateria (2), em seguida retire a bateria com os dedos (3).



Substituindo a Bateria

Quando a estimativa do notebook de que a bateria só tem carga suficiente para continuar por alguns minutos, ele lhe alertará com um bip discreto de aviso. Se você estiver consumindo muita energia usando o sistema de áudio, as unidades de disco e a unidade ótica, seu notebook deve esgotar a carga muito antes do que você espera. Você deve sempre responder ao aviso de indicação de carga baixa, conectando a energia CA ou desligando seu notebook, ou suspendendo a operação do disco. Se você não fizer isso, o notebook suspenderá automaticamente o disco e desligará. O conteúdo da memória será armazenado no disco rígido. Você não poderá reiniciar o notebook até que tenha conectado o adaptador AC ou instalado uma bateria carregada. Para substituir a bateria, consulte a seção anterior sobre "Instalar a bateria" e "Remover a Bateria".

Para o Windows XP, o modo suspenso (Hibernar ou Espera) pode ser escolhido nas Opções de Energia do Painel de Controle do Windows.

Certifique-se de salvar seus dados antes de substituir a bateria ou conectar o adaptador AC. A falha em fazer isso pode resultar em perda de dados.

Ampliando a vida da bateria

É importante ter consciência de coisas simples para ampliar a vida da bateria principal do sistema, enquanto estiver viajando. Você deve encontrar um local de trabalho onde a iluminação externa não seja brilhante demais e diminuir o brilho da tela. Também, você pode escolher o modo disponível no item Gerenciamento de Energia do Painel de Controle do Windows.

CONECTANDO A FONTE DE ENERGIA CA

O adaptador CA oferece uma fonte de energia externa a seu computador e carrega a bateria interna ao mesmo tempo. O adaptador CA também tem um projeto de auto-alternância que pode conectar-se a qualquer tomada elétrica 100VAC ~ 240VAC.

Para conectar o adaptador de energia:

Plugue o cabo de força CA à tomada elétrica do adaptador de Energia CA.

Plugue a outra ponta do cabo de força AC à tomada elétrica CA.

Plugue o conector do adaptador CA à porta DC-IN encontrada no lado direito do computador.

Sempre que possível, é aconselhável ter o adaptador CA conectado ao notebook e baterias instaladas. Isto assegura um fornecimento contínuo de energia e impede perda de dados devido à interrupção abrupta de energia.

- Para o suprimento de energia deste equipamento, um cabo de força aprovado precisa ser utilizado.
- Certifique-se de que o soquete e qualquer extensão elétrica que você usa suportam a carga de corrente de todos os dispositivos conectados.
- Antes de limpar o computador, certifique-se de que ele esteja desconectado de qualquer suprimento externo de energia (p.ex adaptador CA).

INICIANDO O MODO DE SUSPENSÃO

Há quatro modos de iniciar o modo de suspensão. A configuração pode ser ajustada na caixa de diálogo do Gerenciamento de Energia. O computador entrará automaticamente no modo de suspensão quando não utilizado por um período de tempo estabelecido.

- Selecionando-se o botão em espera na caixa de diálogo desligar o computador do Windows
- Fechando-se a tampa da tela (supondo-se que nenhum monitor externo foi conectado).
- Pressionando-se o botão ligar/desligar (power button) (caso ativado nas configurações de energia).

Utilizando o Utilitário do BIOS para Gerenciamento de Energia

Com o Windows operando no modo ACPI, o consumo de energia pode ser controlada somente através da caixa de diálogo Gerenciamento de Energia. Em sistemas operacionais que utilizam o modo ACPI, as configurações de energia do BIOS não têm efeito.

Configurações do Botão de Ligar/ Desligar

A função do botão de ligar/desligar pode ser definida para desligar ou colocar em modo de espera na caixa de diálogo das Propriedades do Gerenciamento de Energia no Painel de Controle do Windows. Entretanto, o ato de manter pressionado o botão de ligar/desligar por mais de quatro segundos, irá forçar o computador a desligar-se enquanto opera sob qualquer situação, resultando na perda de informações não salvas.

DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA

- Evite usar o fax/modem, ou aplicativos de áudio e vídeo ao utilizar a energia da bateria. A utilização de um fax modem, vídeo, equipamento de áudio aumenta a demanda de energia do computador
- Diminuir o brilho do monitor também pode economizar energia. Diminua o brilho pressionando $<Fn> + <F9>$. Aumente-o pressionando $<Fn> + <F8>$.

Quando Substituir a Bateria

A bateria é componente que apresenta degradação com o uso. Com o tempo, a capacidade da bateria diminui gradualmente. Recomendamos a troca da bateria ao se perceber que ela começar a armazenar menos carga de forma significativa.

Substituindo a Bateria

Troque a bateria da seguinte forma:

1. Desligue o computador
2. Feche tampa da tela e vire o computador.
3. Puxe o trinco lateral da bateria. Continue segurando até removê-la completamente empurrando-a para fora.
4. Certifique-se de que a nova bateria esteja encaixada corretamente.

Página Intencionalmente deixada em branco

Capítulo 4

Utilizando o Utilitário de Configuração do BIOS

Página Intencionalmente deixada em branco

UTILIZANDO O UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DO BIOS

Seu notebook possui um utilitário de configuração do BIOS que permite que você defina importantes configurações do sistema, incluindo configurações de várias funções opcionais do computador. Este capítulo explica como usar o utilitário de configuração do BIOS.

Menu de Configuração do BIOS

O utilitário de configuração do BIOS permite que você defina as configurações básicas do computador. Ao ligar o computador, o sistema lê esta informação para iniciar o hardware de modo a operar corretamente. Utilize o utilitário de configuração do BIOS para modificar as configurações da inicialização do computador. Por exemplo, você pode mudar a segurança e gerenciamento de rotinas do seu sistema.

Iniciando o Utilitário de Configuração do BIOS

Você pode entrar no utilitário de configuração do BIOS somente enquanto o computador estiver iniciando, ou seja, entre o tempo que você liga o computador e antes da interface do Windows aparecer. Se seu computador já estiver ligado, desligue-o completamente (botão desligar), reinicie-o e pressione a tecla **<F2>** para entrar no utilitário de configuração.



Advertência: Ao utilizar o utilitário de configuração do BIOS para definir as configurações básicas de seu computador, é IMPRESCINDÍVEL conectar o adaptador de CA (NÃO utilize somente a bateria) para evitar mensagens de advertência.



Advertência: A mudança dos parâmetros do BIOS deverá somente ser feita por pessoal especializado. A alteração de alguns parâmetros podem tornar o sistema instável ou até mesmo impedir o notebook de funcionar adequadamente.

EXECUTANDO O PROGRAMA BIOS SETUP

Seu notebook foi adequadamente configurado por seu fornecedor antes da entrega. Mas, pode ser necessário usar o programa BIOS (Basic Input-Output System) Setup do computador, para alterar informações de configuração do sistema, tais como data e hora atuais ou o tipo de unidade de disco rígido. O programa Setup pode ser acessado quando você liga o sistema e pressiona a tecla de função **<F2>**.

As configurações que você especifica dentro do programa Setup são gravadas em uma área especial da memória chamada **CMOS RAM**. Esta memória é suportada por bateria, de modo que ela não será apagada quando você desligar ou reiniciar o sistema. Sempre que ligar o computador, o sistema lerá as configurações armazenadas na CMOS RAM e as comparará à verificação do equipamento realizada durante o POST (Power On Self Test). Se ocorrer um erro, uma mensagem de erro será exibida na tela, e será, então pedido que você execute o Programa Setup.

À medida que o POST (Power-On Self Test) é executado durante o processo de inicialização, a tela exibirá a seguinte mensagem:

Press <F2> to Enter SETUP

Pressione a tecla **<F2>** para executar o programa BIOS Setup. O programa BIOS Setup é organizado em cinco menus que você pode selecionar usando as teclas **<->**. Para mover-se de uma opção a outra, você usa as teclas de seta para cima e para baixo, enquanto usa as teclas **<F5>** e **<F6>**, ou **<+>** e **<->** para alterar as configurações. No lado direito da tela existem algumas descrições resumidas de cada item que você deseja alterar.

No programa BIOS Setup, você encontrará as seguintes partes da tela:

Ajuda Específica de Item

Ao lado direito da tela. Esta área descreve cada parâmetro e suas configurações disponíveis.

Barra de Menu

A linha superior da tela. Cada uma das cinco seleções exibe sua própria tela.


Parâmetros

Ao lado esquerdo da tela. Esta área apresenta os parâmetros e suas configurações atuais.

Tecla de Barra de Status

Parte inferior da tela. Estas linhas exibem as teclas disponíveis para mover o cursor, selecionar uma função em particular e assim por diante.

Para sair do programa BIOS Setup, simplesmente pressione a tecla <Esc> e selecione no menu Exit se deseja Salvar as mudanças e sair ou Descartar as Mudanças e sair.



USANDO O MENU PRINCIPAL DE CONFIGURAÇÃO

Hora do Sistema

Permite que você altere a hora do sistema usando o formato hora:minuto:segundo do computador.

Insira a hora atual para cada campo e use a tecla <Tab>, <Shift>+<Tab> ou <Enter> para mover-se de um campo até outro.


Você também pode alterar a hora do sistema a partir de seu sistema operacional.

Data do Sistema

Permite que você defina a data do sistema usando o formato mês/dia/ano.


Digite a hora atual para cada campo e use a tecla <Tab>, <Shift>+<Tab> ou <Enter> para mover-se de um campo a outro.

Você também pode alterar a hora do sistema a partir de seu sistema operacional.



Use o campo Tipo para selecionar o tipo de unidade instalada. Você pode selecionar diferentes tipos de unidade como **CD-DVD**, **User**, **Auto** ou **None** pressionando a barra de <Espaço>. Configure esta opção como Auto, de modo que o computador detectará automaticamente o tipo de unidade durante a inicialização. Defina esta opção como None quando nenhum destes dispositivos estiver instalado em seu computador. Pressione <Esc> para retornar ao Menu Principal.

USANDO A CONFIGURAÇÃO AVANÇADA DE CMOS



Video Features

Seleciona opções para a exibição do display.

Internal Devices Configurations

Opções avançadas para as características do Chipset.

Plug & Play O/S

Seleciona.

USB bios Legacy Support

Habilita ou desabilita o uso de dispositivos USB, tais como teclado externo ou mouse.

ATA Control Mode

Permite a seleção do modo da controladora SATA.

CONFIGURAÇÃO DO MENU DE SEGURANÇA

Phoenix BIOS Setup Utility							
Main	Advanc	Security	Boot	Info	Exit		
						Item Specific Help	
Supervisor Password Is:	Clear						
User Password is:	Clear						
HDD Password is:	Clear					Supervisor Password	
HDD Master ID:	19924430					controls access to the setup utility	
Supervisor Password:	[Enter]						
User Password:	[Enter]						
HDD Password:	[Enter]						
Password on boot:	[Disabled]						
F1	Help	↑↓	Select Item	-/+	Change Value	F9	Setup Defaults
Esc	Exit	↔	Select Menu	Enter	Select > Sub-Menu	F10	Save and Exit

Supervisor Password is (senha do supervisor)

Mostra se o notebook está ou não sob controle por Senha de Supervisor.

User Password is (senha de usuário)

Mostra se o notebook está ou não sob controle por Senha de Usuário.

HDD Password is

Mostra se o Disco Rígido do notebook está ou não sob controle por Senha.

Supervisor Password

Controla o acesso do programa de Setup.

User Password

Esta opção é habilitada após a senha de supervisor ser habilitada. A senha de usuário restringe o acesso ao programa de Setup.

HDD Password

Faz que os dados do Disco Rígido sejam protegidos por senha. Outro sistema não será capaz de ler os dados deste Disco Rígido. Utilize esta opção com cautela.

Password on Boot

Pede a senha de usuário ou supervisor para iniciar o seu computador.

USANDO A CONFIGURAÇÃO DE BOOT

Este menu permite que você defina a seqüência de busca na unidade onde o sistema tentará inicializar primeiro.

Phoenix BIOS Setup Utility									
Main	Advanc	Security	Boot	Info	Exit				
				Item Specific Help					
Boot Menu:		[Enabled]		The Boot Menu					
Boot - time Diagnostic Screen:		[Enabled]		disable or Enable					
> Preboot Execution Environment: [Enabled]									
Boot Device Priority:									
F1	Help	↑↓	Select Item	/+	Change Value	F9	Setup Defaults		
Esc	Exit	←→	Select Menu	Enter	Select > Sub-Menu	F10	Save and Exit		

Boot Menu

Habilita ou desabilita o controle da inicialização do equipamento, usando a tecla F12.

Boot Time Diagnostic Screen

Quando desabilitado, o logo do fabricante é mostrado na inicialização do equipamento. Quando habilitado, informações de diagnósticos são mostradas na inicialização do equipamento.

Preboot Execution Environment

Possibilita inicializar o sistema pela rede LAN.

Boot Device Priority

Configura a ordem de busca dos dispositivos para inicializar o equipamento.

MENU INFO

Este menu mostra as características do sistema.


Phoenix BIOS Setup Utility							
Main	Advanc	Security	Boot	Info	Exit		
				Item Specific Help			
BIOS Version: XXXXX				All items on this menu			
CPU Type:	XXXXXXXXXXXX			cannot be modified in			
CPU Speed	XXXX MHZ			user mode. If any			
L 2 Cache RAM	2048 KB			items require changes			
				please consult your			
				system supervisor			
Total Memory	XXXMB						
Slot 2 Memory	XXXMB						
F1	Help	↑↓	Select Item	-/+	Change Value	F9	Setup Defaults
Esc	Exit	→	Select Menu	Enter	Select > Sub-Menu	F10	Save and Exit

COMO SAIR DO PROGRAMA SETUP

Esta página permite que você defina a seqüência de unidades de onde o sistema tentará inicializar primeiro.

Para selecionar o dispositivo de inicialização, você pode usar as teclas seta acima e seta abaixo e, em seguida, pressionar **<+>** para mover o dispositivo para cima na lista ou pressionar **<->** para mover-se para baixo na lista. Para sair deste menu, pressione **<Esc>**.

Existem duas possibilidades de sair do programa Setup



Exit Saving Changes

Salva todas as alterações na CMOS, feitas durante a execução do programa de configuração do BIOS e sai do programa de configuração do sistema.

Exit Discarding Changes

Permite que você descarte todas as modificações feitas durante a execução do programa de configuração do BIOS e saia do programa de configuração do sistema.

Load Setup Defaults

Permite que você carregue os valores padrão para todos os itens de configuração.

Discard Changes

Carrega os valores anteriores da CMOS para todos os itens do Programa Setup.

Save Changes

Salva os dados na CMOS para utilização do programa Setup.

Página Intencionalmente deixada em branco

Anexo A

Perguntas freqüentes

Página Intencionalmente deixada em branco

PERGUNTAS FREQUENTES

P: Minha proteção de tela entra muito rapidamente. Eu sempre tenho que pressionar alguma tecla ou mover o mouse para recuperá-la. Como posso ajustar o tempo de proteção de tela?

R: Isto é parte do Gerenciamento de Energia do Windows. Acesse o Gerenciamento de Energia clicando em Iniciar/Painel de Controle/Vídeo e clique na guia proteção de tela. Ajuste o tempo da proteção de tela e depois clique no botão Energia e ajuste o tempo na opção Desligar o monitor. Você também pode selecionar valores diferentes de intervalo de proteções de tela para estados de energia da fonte e da bateria.

P: Ouvi dizer que limpar e reorganizar os arquivos no disco rígido irá melhorar a velocidade de inicialização de meus programas. Como posso fazer isto?

R: A manutenção do Disco Rígido pode melhorar a velocidade dos programas. Essa manutenção inclui apagar arquivos desnecessários e desfragmentar, o que reorganiza os dados em agrupamentos mais eficientes. O Windows possui utilitários para executar essas tarefas de manutenção. No Windows XP, por exemplo, vá em Iniciar/Todos os Programas/Acessórios /Ferramentas do Sistema. Execute Limpeza de Disco para remover arquivos desnecessários e Desfragmentador de Disco para desfragmentar o disco. Para mais informações, consulte a documentação do Windows.

P: O som do tom de discagem do fax/modem interno é muito baixo. Como posso aumentar o volume?

R: Clique duas vezes no ícone de Controle de Volume na barra de tarefas do Windows. Ajustando a barra deslizante em PCSpkr irá ajustar o volume do tom de discagem do fax/modem interno.

P: Que tipo de microfone externo posso utilizar com meu notebook?

R: Você necessita utilizar um microfone de auto-amplificação.

P: Devido a um problema de software, não consegui desligar o computador normalmente. Eu pressionei o botão para forçar o desligamento, mas não funcionou. Como posso forçar o desligamento?

R: Assegure-se de que você pressionou o botão durante pelo menos 4 segundos. Normalmente, isto forçará o desligamento.

P: Por que não posso carregar a bateria do meu computador portátil depois de não utilizá-la por algum tempo?

R: Quando computadores portáteis não são utilizados por um grande período de tempo (mais de um mês), as baterias entram em modo de proteção de baixa voltagem devido aos back-ups de dados e à descarga elétrica natural. Neste ponto, re-armazenar a voltagem natural irá exigir um carregamento vagaroso num período de sete horas. A calibragem pode ser feita após a bateria retornar às condições normais

Anexo B

Especificação Técnica

Página Intencionalmente deixada em branco

Este apêndice oferece informações sobre as especificações técnicas e de hardware de seu computador. Observe que as informações mencionadas aqui podem não ser exatamente as mesmas que as especificações de seu computador, pois as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio ou modificações neste manual.

Projetado com uma arquitetura modular avançada, seu Notebook PC também permite diversos níveis de personalização e expansão que somente estavam disponíveis anteriormente em microcomputadores.

Unidade de Processador

Intel® Centrino® Mobile Technology

Processador Intel® Yonah Dual Core T2300 ~T2700

(1.66GHz~2.33GHz, 65nm, 667MHz, 2M L2)

Processador Intel® Yonah Single Core T1300 ~ T1400

(1.66GHz~1.83GHz, 65nm, 667MHz, 2M L2)

Processador Intel® Celeron M 410~ 430

(Yonah 65nm, 533MHz, 1M L2)

Processador Intel® Merom Dual Core (64bits)

(65nm, 667Mhz, 4M L2)

UFC-PGA Package 478 pinos 533/667MHz FSB

Memória do Sistema

2 conectores de memória SO-DIMM.

Expansível 256MB a no máximo 2GB usando memórias DDR2 SDRAM de 400/533/667MHz

Monitor LCD de Tela Larga (Wide Screen)

Proporciona extraordinária exibição em tela larga de 14.1" W TFT-LCD (matriz ativa) XGA. É a melhor opção para você assistir a filme em DVD.

Sistema Gráfico

Controlador integrado Intel® 945GM/940GML e Acelerador gráfico (GMA) 950

Modo do Display Externo

VGA 640x480, 256/64K/16.7M cores

SVGA 800x600, 256/64K/16.7M cores

XGA 1024x768, 256/64K/16.7M cores

SXGA 1280x1024, 256/64K/16.7M cores

Armazenagem

Disco Rígido de 2.5" 9.5mm SATA de 5400rpm
Módulo de Unidade DVD-ROM IDE (opcional)
Unidade Combo DVD/CD-RW (opcional)
Drive DVD Dual/Multi (opcional)

Sistema de Áudio

Áudio de alta definição de 2 canais incorporados.
Dois alto-falantes incorporados.
Microfone Matricial incorporado.

Modem

Modem 56K S/W Modem ,V.90/92

Rede LAN

Ethernet 10/100M ou 10/100/1000M Base T incorporado
Dispositivo Rede Sem Fio
IEEE 802.11b/g, mini módulo PCI (BTO) (opcional)

Leitor de Cartão de Memória

Leitor 4 em 1
Suporta cartões: Memory Stick, MS PRO, Multi Media Card, Secure Digital

Teclado

Teclado de tamanho integral de 87 teclas com teclas especiais Windows, teclas de cursor em T invertido, 8 teclas especiais, 12 teclas de função e teclado numérico incorporado.
Oferece teclado de linguagem internacional ou português ABNT II

Dispositivo Apontador

Touch pad incorporado

Cartão PC Express Tipo II

O conector do cartão PC Express permite instalar um cartão PC Express tipo II.

BIOS

1 MB Flash ROM

Portas E/S

1 porta IEEE 1394
1 conector PCI Express Card Bus Type II
2 conectores Audio: Microphone-in/Headphone out (SPDIF out)
1 porta S-Video
3 portas USB (v2.0)
1 conector RJ11 para Modem
1 conector RJ45 para rede Ethernet
1 conector entrade DCin
1 para TRC ou porta para DVI (opcional)

Adaptador de Energia CA/DC

Adaptador bi-volt Universal (100V~240V) 65W, 20 Volt

Bateria:

Li-Ion 6 células/ 9 células, 2400mAh/por célula
AC adapter: Saída: 19V DC, 3.42A, 65W
Entrada: 100~240V AC, 50/60Hz Universal 3 pinos AC plug

Peso e Dimensão

Dimensões: 336(L)x236(D)x26.5~34(A)mm
Peso: ~2.0 Kg (com bateria)

Página Intencionalmente deixada em branco

Anexo C

Considerações Importantes

Página Intencionalmente deixada em branco

Tornando seguro o descarte de Baterias usadas

Seu computador Semp Toshiba contém baterias recarregáveis. Após o uso repetido, as baterias perdem sua habilidade de manter a carga e você deverá substituí-la.



Advertência: *A bateria principal do computador pode explodir se não for usada, manuseada ou descartada de forma adequada. Colocar uma bateria no lixo comum, não é apenas irresponsabilidade, pode também ser ilegal. Proceda com o descarte das baterias de seus equipamentos Semp Toshiba, como indicado abaixo.*

Política de retorno de baterias para descarte adequado

A Semp Toshiba Informática estabeleceu um processo para que seus clientes possam enviar suas baterias usadas e que sejam descartadas de maneira adequada.

Apenas as baterias de produtos Semp Toshiba podem ser enviadas através deste processo.

Os clientes não devem tentar desmontar ou montar uma bateria antes de enviar a mesma para o descarte adequado.

Para prevenir curto circuito, superaquecimento ou explosão durante o armazenamento e transporte, use uma fita isolante para cobrir os terminais de contato (+/-) de quaisquer baterias que não estejam embaladas individualmente.

Somente a postagem deve ser paga pelo cliente. Não há outros custos associados à disposição adequadas das baterias.

IMPORTANTE: Por questões de segurança, em nenhuma circunstância o envio de baterias usadas deve ser feito via aéreo.

Mande Para :

Semp Toshiba Informática Ltda.

Programa de Retorno de Baterias - Depto P&D

Avenida João Dias, 2476 A - Santo Amaro

04724-003 - São Paulo - SP

Brasil

Na substituição use apenas baterias originais Semp Toshiba !


Página Intencionalmente deixada em branco

Placa de rede sem fio (Wireless) tecnologia Wi-fi



Observação: Somente se o seu notebook possuir a opção de rede sem fio com tecnologia Wi-Fi, este módulo é opcional.

O Transceptor com Espalhamento Espectral pode ser opcionalmente integrado no produto Semp Toshiba.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Especificações técnicas do transceptor:

Freqüência: 2.4 GHz

Modulação DSSS: BPSK, QPSK, CCK

Modulação OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM

Velocidade: até 54 Mbps

Segurança: 64 / 128 bit

Módulo: MiniPCI

Consumo: TX:480mA max; RX: 420 mA Max

Consumo em modo de economia: 20 mA

Temperatura de operação: 0 a 55° C ambiente

Temperatura de armazenamento: -20 a 75° C ambiente

Humididade: 5 a 90% (não condensada)


Página Intencionalmente deixada em branco

Placa de modem



Observação: Este módulo é opcional, verifique se o seu notebook possui esta opção.

O seu computador Semp Toshiba vem com uma placa de modem integrada certificada Anatel.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Especificações técnicas:

- Protocolo: ITU-T V.92, V.34, V.32 bis, V.21
- Velocidade: 56000 bps
- Protocolo correção de erro: V.42/MNP 2-4
- Protocolo compressão dados: V.44, V.42 bis e MNP-5
- Compatibilidade comando AT: Sim
- Velocidade de transmissão para fax: até 14400 bps
- Protocolo transmissão fax: Grupo 3, classe 1, ITU-T.17, V.29, V.27ter

Para consultas: www.anatel.gov.br

SEMP TOSHIBA

I N F O R M Á T I C A

Avenida João Dias, 2476 A - Santo Amaro
CEP 04724-003 São Paulo
Tel. (11) 5643-5000 Fax# (11) 5643-5011
Atendimento ao Cliente: (11) 5643-5050
e-mail: informatica@sempshiba.com.br
www.sempshiba.com.br

NE969112

100