

**SEMP TCL**

COMO BAIXAR A ATUALIZAÇÃO  
DE SOFTWARE S6500?

# Procedimentos

A atualização de software do seu TV será realizada de forma manual.


## Você irá precisar...

- ✓ Um pendrive vazio e formatado em FAT32(padrão);
- ✓ Um descompactador de arquivos, por exemplo, Winzip, Winrar, 7zip entre outros.



# Atenção à configuração do pendrive


Como formatar o pendrive em FAT32 no computador?




Insira o pendrive no seu computador e clique na unidade de USB com o botão direito para realizar a configuração a seguir.

# Configuração do pendrive


## Como formatar o pendrive em FAT32?





1. Clique com o botão direito do mouse no pendrive..



2. Selecione a opção "Formatar..."



3. Verifique em Sistema de arquivos, se está na opção "FAT32 (Padrão)".



4. Caso contrário, selecione esta opção e clique em "Iniciar" para formatar o pendrive (Agora o pendrive está pronto para o procedimento).

**SEMP TCL**


# Site

## Atualizações de software



Informe os 6 primeiros dígitos do número de série da sua televisão ( a informação encontra-se em uma etiqueta branca atrás da sua TV) ou o nome do modelo.

Número de série ou modelo



USCAR

**TV LED 40 TCL 40S6500FS**

Versão: 226


[Download](#)

Ao término do download o navegador Google Chrome irá mostrar o arquivo baixado. Clique em “Abrir”.


SWMAIN-XXS6500....zip

**SEMP TCL**


# Procedimentos



1. Clique duas vezes na pasta que contém o arquivo.



2. Clique duas vezes, novamente, na pasta que contém o arquivo “xxx.zip.”




3. Aguarde o arquivo ser descompactado.

**Atenção:** é necessário que possua um descompactador instalado em seu computador (Winzip, Winrar, 7zip entre outros).

**SEMP TCL**

# Procedimentos




4. Clique com botão direito do mouse no arquivo “xxx.img” ;




5. Selecione a opção: Mover Para...

**Atenção:** Este procedimento pode ser alterado conforme o programa utilizado.

# Procedimentos



5. Clique no ícone com três pontos.



6. Selecione o local em que está instalado o pendrive.



**SEMP TCL**

COMO ATUALIZAR O SOFTWARE  
NO SEU TELEVISOR?

# Atualização



1. Insira o pendrive na entrada USB do televisor;




2. Com o televisor desconectado da tomada pressione a tecla "liga/desliga" e mantenha pressionada;



3. Ligue o televisor na tomada com o dedo ainda pressionado por aproximadamente 10 segundos;

# Atualização



4. Tela de atualização  
("barra de carregamento").

Após aparecer esta tela  
poderá soltar a tecla  
"liga/desliga".

Ao término do processo  
o televisor irá reiniciar.

## \* Importante:

**Para concluir o processo de atualização realize a Restauração Modo de fábrica conforme abaixo.**


Nesta etapa não é necessário efetuar as configurações tais como: sintonia de canais, etc.

Após a atualização o televisor irá voltar as configurações originais de fábrica.

# Redefinir Modo de Fábrica - Android 8



1. Configurações;



2. Armazenamento e redefinição;




3. Redefinir configuração original;

# Redefinir Modo de Fábrica - Android 8



4. Apagar tudo;



5. Insira a senha: 1234 ou mestra: 0423.


Após esse procedimento siga o passo a passo na tela para efetuar as configurações iniciais do televisor.

**SEMP TCL**

# Redefinir Modo de Fábrica – Android 9



1. Configurações;



2. Preferências do dispositivo;



3. Redefinição para configuração original;

# Redefinir Modo de Fábrica – Android 9



4. Apagar tudo;



5. Insira a senha: 1234 ou mestra: 0423 .

Após esse procedimento siga o passo a passo na tela para efetuar as configurações iniciais do televisor.

**SEMP TCL**

# SEMP TCL

Em caso de dúvidas consulte a Central de Atendimento ao Consumidor através dos canais de comunicação abaixo:

Site: [www.semptcl.com.br](http://www.semptcl.com.br)

(11) 3004.7570